Bedienungsanleitung

LTG 750

Gültig ab Version 1.3.0.0 / 1.4.0.0

Prüfprogramm Nr 1 Test Differenzdruck	Anzahl Prüfungen: Prüfungen i.O.:	0 0 🏠 Setup	ON/OFF	Kalibrator
Fülldruck	Differenzdruck	21.09.2015		6
UG	Solwert OG	08:58:42	-	
Full druck	1.9 2.0	bar		C
F2 Prüfzet	RZ M2	Prg 1		C
	Messung läuft	Stop		E

<u>Inhalt</u>

Einschalten und Start	Seite 3 - 6
Eingabe einer Fertigungs- oder Seriennummer	Seite 7
Prüfprogramm auswählen, definieren und sonstige Einstellungen	Seite 8
Prüfprogramm auswählen	Seite 9
Prüfprogramm neu definieren oder bearbeiten	Seite 10 - 12
Import und Export von Programmen	Seite 13
Die Expertenseite	Seite 14
IP-Adresse einstellen	Seite 15-16
Datum und Uhrzeit einstellen	Seite 17
Option: 1.4.0.0 Einstellungen zur Speicherung der Messwerte auf einem Netzlaufwerk / freigegebenen Netzordner	Seite 18
Messwerte abspeichern USB- und Netzwerk-Ordner	Seite 19 - 20
Das Webinterface	Seite 21 – 22
Die Socket - Schnittstelle Port 1401 und 1402	Seite 23 – 25
Die Socket - Schnittstelle Port 23	Seite 26 – 28
Installation eines SW-Updates am LTG750	Seite 29 - 31
Anschlussbelegung / Übergabestecker	Seite 32
Spannungsversorgung / Luftversorgung	Seite 33
Konformitätserklärung	Seite 34

Einschalten

Der Leckagetester wird mit dem Schalter On/Off eingeschaltet. Der Schalter rastet in der Ein-Stellung vertieft ein und die Diode leuchtet bei vorhandener 24VDC Betriebsspannung in blau auf.

Auf dem Display erscheinen beim Start nacheinander folgende Anzeigen:

- Logo DL-Systeme 20-25 s
- Betriebansicht

Das Display

Das Display ist ein resistives Touch-Screen Display. Eingaben sind mit einem leichten Druck mit der Fingerkuppe oder einem Kunststoffstift auf die Oberfläche zu machen. Obwohl die Oberfläche ein kratzfestes Glas ist, sind Eingabehilfen wie Kugelschreiber oder andere metallische Stifte zu meiden. Für die Bedienung der Prüfabläufe ist keine Eingabe am Display erforderlich.

Die Betriebsansicht



Die Ansicht ist in fünf Bereiche von oben nach unten unterteilt.

- Angaben zur Prüfung

- Messwertanzeigen und Datum / Uhrzeit

- Bargraphdarstellung des Mess- und Prüfergebnisses

- Bargraphdarstellung des Prüfablaufes

- Mitteilungsfenster

Angaben zur Prüfung

Im oberen grauen Feld werden die Angaben zur Prüfung mit dem ausgewählten Prüfprogramm und der dazugehörigen Prüfnummer angezeigt. In der Mitte erfolgt die Anzeige der abgelaufenen Prüfungen, die nach der Anwahl des Prüfprogramms durchgeführt worden sind. Dazu auch die Anzahl der Prüfungen die als I.O. (in Ordnung) waren. Mit dem Button "Funktionsvorwahl" gelangt man zuerst in eine Ebene der Passworteingabe und dann weiter zur Ebene für die Programmauswahl und für die Erstellung eines Prüfprogramms.

Messwertanzeigen

In den zwei gelb hinterlegten Anzeigefeldern wird links immer der Fülldruck angezeigt. In der rechten Anzeige erscheint in Abhängigkeit der Prüfmethode:

- der Druckabfall bei der Druckabfallmethode
- der Differenzdruck bei der Differenzdruckmethode
- der Durchfluss bei der Durchflussmethode

jeweils in der definierten Einheit. Der Fülldruck wird immer angezeigt. Der Differenzdruck oder der Durchfluss wird dann angezeigt, wenn die Ruhephase beginnt. Bei einer Fehlermeldung werden die Anzeigen festgehalten, bis über die Stopp- oder Starttaste die Fehlermeldung aufgehoben wird.

Balkendarstellung des Mess- und Prüfergebnisses



In der Zeit vom Start bis zur Messung erscheint in der Mitte der Ansicht eine Bargraphdarstellung in der der Fülldruck als grauer Balken dargestellt wird. Der grüne Bereich ist der zulässig definierte Bereich. Die hellgrüne Markierung zeigt den Sollwert des Fülldruckes an.

Bargraphdarstellung des Prüfablaufes

Im unteren Balken "Prüfzeit" sind die einzelnen Prüfphasen durch farbige Felder dargestellt. Es bedeuten:

- LDZ Ladezeit türkis
- FZ Füllzeit gelb
- RZ Ruhezeit grün
- MZ Messzeit magenta
- LZ Lüftungszeit blau

Innerhalb der Bereiche läuft nach dem Start ein grauer Fortschrittsbalken von links nach rechts und zeigt die aktuelle Prüfzeit an.



Ist der Prüfablauf in der Messzeit, so wechselt der mittlere Balken in einen Bargrafen mit Anzeige des zulässigen Bereiches in grün, des Sollwertes in hellgrün und der Abweichung vom Sollwert als grauer Bargraph.

Im Mitteilungsfenster unten erfolgt die Klartextaussage zur Prüfung.

Anzeige bei aufgetretenem Fehler:



Mitteilungsfenster

Im unteren gelben Feld erfolgen die Aussagen zur Prüfung als auch die Fehlermeldungen. Die Farbe des Mitteilungsfenster wechselt auf grün bei I.O.-Meldung und in rot bei N.I.O-Meldung.

Start des Prüfablaufes

Der Start des Prüfablaufes erfolgt ausschließlich über den Button Start. Eine Prüfung die in Ordnung ist, wird mit einem grün hinterlegten Bildschirm angezeigt.

Stopp des Prüfablaufes

Der Prüfablauf kann jederzeit mit dem Stop-Button abgebrochen werden. Ein Abbruch, eine N.I.O.-Meldung und eine Fehlermeldung wird mit rot hinterlegten Bildschirm angezeigt.

Eingabe einer Fertigungs- oder Seriennummer

Eine Eingabe dieser Nummer ist optional. Wird sie gebraucht kann sie, wenn das LTG750 nicht misst, über eine angeschlossene Tastatur oder einen (stromsparenden) 2D- oder Barcode-Scanner eingegeben werden.

Anzeige ohne Nummer:

Prüfp Test	rogramm Nr 1 Differenzdruck
	Fülldruck

Anzeige bei der Eingabe:



Maximal 30 Zeichen können eingegeben werden.

Folgende Zeichen sind erlaubt:

"0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-/_.:!?#+*"

Dies kann für eine Seriennummer genutzt werden, dafür muss vor jeder Messung die Seriennummer eingegeben werden.

Als Fertigungs-, Los- oder Chargen-Nummer wird diese einmal vor Prüfung der Serie eingegeben. Beim Ausschalten wird die Nummer gespeichert und ist beim nächsten Einschalten wieder verfügbar.

Die Nummer erscheint dann in den Messfiles (CSV-Files auf dem USB-Stick und auf den Netzlaufwerk) und auf der Socket-Schnittstelle.

Prüfprogramm auswählen, definieren und sonstige Einstellungen

Am Ende oder vor eines Prüfablaufes ist der Button "Setup" sichtbar. Mit antippen dieses Buttons kommt man zu der Passwortabfrage.

		Passwor	t (05717)	
×	Abbrechen	ļ		ок
	1	2	3	← BS
	4	5	6	
	7	8	9	
	0			

In der Passworthierarchie wird unterschieden in: Bediener und Verantwortlicher für die Prüfprogramme, z.B. Meister, Einrichter, Service.

Programm wählen		
Sprache: Deutsch Serien-Nummer: 750007.10.2015	IP: DHCP 192.168.6.33 255.255.255.0	Anzahl Messungen 2751 Version 1.4.0.0

Das Passwort ist eine 3-stellige Zahl. Für den Bediener gilt 770.

Eine Eingabe lässt sich zeichenweise mit der Löschtaste (Backspace Taste = BS) entfernen.

Der OK-Butten kann auch durch die Eingabetaste (return taste) betätigt werden.

Über andere Passwörter werden weitere Funktionen frei gegeben und angezeigt.

Nach Eingabe des richtigen Passwortes kommt man in die Funktionsauswahl. Nicht zugängliche Funktionen werden nicht dargestellt.

Für den Bediener ist nur der Button "Programm wählen" zugänglich.

Dargestellt wird hier:

- der Button zur Programmauswahl
- die ausgewählte Sprache
- Die Seriennummer des Geräts
- Die IP Einstellungen: DHCP, IP-Adresse und Subnet-Mask
- Button "Fertig" zum Beenden des Dialogs
- Die Anzahl der Messungen und die Version

Die Verantwortlichen für die Programme haben hier eine erweiterte Auswahl

Programme bearbeiten		Experten Seite
Programm wählen		
Sprache:	IP: DHCP	Anzahl Messungen 2751 Version 1.4.0.0

Mit der Eingabe des Meisterpassworts 550 bekommt man folgende Auswahl freigeschalten.

Dargestellt wird hier:

- der Button zum Programme bearbeiten
- der Button zur Programmauswahl
- die ausgewählte Sprache (jetzt auswahlfähig)
- Die Seriennummer des Geräts
- Die IP Einstellungen: DHCP, IP-Adresse und Subnet-Mask
- Button Experten-Seite (Datum, Uhr stellen, IP-Einstellungen)
- Button "Fertig" zum Beenden des Dialogs
- Die Anzahl der Messungen und die Version

Prüfprogramm auswählen



Nach betätigen des Buttons "Prüfprogramm wählen" zeigt sich die nebenstehender Dialog mit den aktivierten Prüfprogrammen.

Die Programme können angetippt = ausgewählt werden.

Das ausgewählte Programm wird mit den Prüfeinstellungen auf der rechten Seite dargestellt. Mit dem "Fertig" Button übernommen.

Prüfprogramm neu definieren oder bearbeiten

Programm	Messmeth.: Druckabfall	Zusatzplatine nicht vorhanden
	Folgeprog.:	1 32 1 31 1 30 1 29 1 28 1 27 1 26 1 25
1: Test Differenz	Zeiten	
2: Test Druckabr	Ladezeit LDZ [s]: 0.0	
15. 	Füllzeit FZ [s]: 2.0	☐ 16 <u></u> 15 <u></u> 14 <u></u> 13 <u></u> 12 <u></u> 11 <u></u> 10 <u></u> 9
цт. 5·	Ruhezeit RZ [s]: 2.0	
6:	Messzeit MZ [s]: 5.0	Standard Ausgänge Programmbezogen
7:	Lüftzeit LZ [s]: 1.0	
8:	Prüfeinstellungen	
9:	Max. Fülldruck [bar]: 6.00	Programm aktivieren
10:	Min. Fülldruck [bar]: 2.00	
11:	Fülldruck [bar]: 2.50	/ Bearbeiten
12:		
14.	max.Druckabfail[mbar]: 1000.00	Progr. Progr.
	min.Druckabfall[mbar]: 1000.00	Export Ferug
		,

Auf der linken Seite werden alle verfügbaren Programm-Plätze dargestellt. Nicht wie bei der Auswahl nur die aktiven Programme.

Durch Antippen des Programms (gegebenen Falls mit dem Balken direkt neben der Programmliste nach unten scrollen) werden die Programmparameter angezeigt. Über der Liste der Name des aktuell ausgewählten Programms.

In der mittleren Spalte, Die Messmethode, das Folgeprogramm, die Mess-Zeiten und die Prüfeinstellungen.

In der rechten Spalte die Einstellung der Ausgänge für die Zusatzplatine, falls vorhanden. Die Einstellung der Standard Ausgänge und die Auswahl, ob das Programm aktiv sein soll (erst dann wird es bei der Programmauswahl dargestellt).

Sollte ein Programm von einem anderen als Folgeprogramm verwendet werden darf dieses nicht deaktiviert werden.

Eine Nachricht erscheint und die Checkbox wird deaktiviert.



Gleichzeitig erhält man die Aussage in welchen Programmen auf das ausgewählte verwiesen wird.

Buttons auf der Seite:

- Bearbeiten: Nur aktiv, wenn ein Feld ausgewählt ist, dass eine Eingabe erlaubt
- Programm speichern: Die Änderungen werden unter dem Programmnamen gespeichert, ist nur freigeschaltet, wenn Änderungen gemacht wurden.
- Programm Import Export: Freigeschalten, wenn ein USB-Stick mit dem Format exFat gesteckt ist.
- Fertig: Verlassen des Dialogs

Eingaben zu einem Prüfablaufprogramm

Programm aktivieren

Ein Prüfablaufprogramm kann aktiviert oder deaktiviert werden. Nur die aktivierten Prüfprogramme erscheinen in der Auswahlliste.

Prüfling

Hier kann ein Name oder eine Identifikationsnummer des Prüflings eingetragen werden. Der Name erscheint in der Auswahlliste, oben im Display und im Prüfprotokoll.

Messmethode

Je nach Gerätetyp kann hier die Messmethode: Druckabfall, Mindest-Druckabfall, Differenzdruck oder Durchfluss gewählt werden. Es werden nur die zulässigen Methoden angezeigt.

Nächste Prüfung

Hier kann ein nächstes Prüfprogramm für eine Folgeprüfung gewählt werden. Dies wird nur dann ausgeführt, wenn die aktuelle Prüfung als I.O. erfolgt ist.

Zeiten des Prüfablaufprogramms

Es folgen die Eingaben in Sekunden für: Ladezeit, Füllzeit, Ruhezeit, Messzeit und Lüftzeit. Für die Zahleneingabe wird die Tastatur gewechselt.

Fülldruckeingaben

Anschließend erfolgen die Eingaben für min. und max. Fülldruck. Diese werden überwacht und bestimmen in der Grafik den grünen Bereich. Die Eingabe des Fülldruckes definiert den Sollwert, in der Grafik die hellgrüne Linie als Ausgangspunkt für den Bargraphen.

Messtoleranz

Danach erfolgt die Eingabe der Messtoleranz in Abhängigkeit der Prüfmethode.

Druckabfall:	max. Druckabfall und maximale Druckerhöhung
Mindest-Druckabfall:	max. Druckabfall und maximale Druckerhöhung
Differenzdruck:	pos. Differenzdruck und neg. Differenzdruck
	Die Werteeingabe ist hier immer positiv.
Durchflussmethode:	max. Durchfluss

Die Messtoleranz bestimmt das grüne Toleranzfeld und wird überwacht.

<u>Eingaben</u>

Wird ein Feld zur Eingabe ausgewählt wird der Button "Bearbeiten" freigeschalten. Wird dieser gedrückt erscheint ein Dialog zur Eingabe des Parameters. In der Oberen Zeile erhält man eine Beschreibung, welcher Parameter einzugeben ist.

Die Anzeige des Dialogs ist abhängig davon ob es sich um eine numerische Eingabe oder eine Alphanumerische Eingabe handelt:

z.B. Programmname:

Programm
X Abbrechen Test Druckabfall
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (BS
q w e r t z u i o p
asdfghjkl
↓ y x c v b n m . - +
Ŷ

Alle anderen Felder (Zeiten und Druckwerte) wie folgt:

	Max. Fülld	ruck [bar]:		
X Abbrechen	6.00		/	ОК
1	2	3	←.	BS
4	5	6		
7	8	9		
0	•	-		

Programme Importieren Exportieren

Um eine leichte Datenübernahme auf ein anderes Gerät zu machen, oder die Einstellungen zu sichern gibt es die Möglichkeit Programme zu Exportieren und zu Importieren.

Der Button ist nur freigeschaltet, wenn sich im USB-Port ein Stick mit der Formatierung exFat befindet.

Drückt man den Button "Programm Import Export" erscheint folgender Dialog:

Export / Import - Programm / Programme



Folgende Funktionen sind hinter den Buttons hinterlegt:

- Export Programm: Exportiert das ausgewählte (vom Dialog Programme bearbeiten) Programm auf den Stick. Dieses Programm wird auch im Feld über den Buttons angezeigt
- Export alle Programme: Alle 255 Programme werden auf dem Stick exportiert
- Import Programm: Dieser Button ist nur freigeschaltet, wenn sich auf dem Stick ein Programm zum Importieren befindet. Dieses Programm auf dem Stick ersetzt dann das Programm welches im Feld über den Buttons dargestellt wird.
- Import alle Programme: Dieser Button ist nur freigeschaltet, wenn sich auf dem Stick eine Datei mit allen Programmen zum Importieren befindet.
- Import LTG700 Programm: Dieser Button ist nur freigeschaltet, wenn sich auf dem Stick ein Programm des Vorgängergerätes zum Importieren befindet. Dieses Programm auf dem Stick ersetzt dann das Programm welches im Feld über den Buttons dargestellt wird.
- Import alle LTG700 Programme: Dieser Button ist nur freigeschaltet, wenn sich auf dem Stick eine Datei mit allen Programmen des Vorgängergerätes zum Importieren befindet.

Alle Buttons werden deaktiviert, wenn der Stick gezogen wird. Im rechten Ausgabefeld erscheinen die Zustände, die vorhanden sind und auch die Ausgeführten Aktionen.

Die Experten-Seite

Zur Einstellung des Datums bzw. der Uhrzeit und zur Einstellung der IP-Adresse wird die Expertenseite benötigt.

rIP	-Messwerte - Netzlaufwerk	
DHCP Server	Messwerte in Netz-Laufwerk speichern	awe SD An
IP	Netzlaufwerk (Bsp: \\Server\Ordner):	
192.168.6.33	\\Wellensittich\WindowsCEFreigabe	
Subnet Mask	Benutzer (Bsp: User@Server.local):	Aus
255.255.255.0 Stellen	Dieter Goller@Wellensittich.local	
	Password	
_f Datum / Uhrzeit	****	
Datur		
25.06.2016		
Uhrzei 🔅 Stellen	Testen	
15:09:24		Fertig

Folgende Funktionen sind mit den Buttons hinterlegt:

- IP-Adresse Stellen: Das Control-Panel wird geöffnet um die IpAdresse einzustellen. Genaue Beschreibung weiter unten
- Stellen: Dialog zum Stellen von Uhrzeit und Datum wird geöffnet Beschreibung weiter unten
- Testen: Die Einstellungen für das Netzlaufwerk werden getestet und es wird eine Test-Datei "LTG750-Test.txt" in der Root des Netzlaufwerks angelegt
- Tastatur an: Die Windows-Tastatur wird angezeigt
- Tastatur aus: Die Windows-Tastatur wird nicht mehr angezeigt
- Fertig: Der Dialog wird beendet

IP-Adresse einstellen

Wird der Button gedrückt, wird das Control-Panel und die Tastatur geöffnet

<u>File</u> <u>V</u> iew	1															
Ċ,	Ö	P		1	5	2	G	1	1		900			(0.00
Accessibility	Certificates	Date/Time	Device Management	Dialing	Di	splay	Input F	anel	Inter Opti	net ons	Key	/board	Î	Mouse		
	<u> </u>	P		4	t	9	2		9			C		۷		
etwork and Dial-up onnections	Owner	Password	PC Connection	Power	Rei Set	gional ttings	Remo Progra	ve ims	Stora Mana	ige ger	S	tylus	S	System		
/olume & Sounds					10 J. J. T.											
Volume & Sounds				Inpu	t Pane	<u>.</u>									ĩ	1
/olume & Sounds				Inpu Esc	t Pane	9 1 F2 F3	F4 F	5 F6	F7	F8	F9	F10 F	11 F	12 Horr	ne End	Prop
/olume & Sounds				Inpu Esc	F1 F	el F2 F3 2	F4 F 3 4	5 F6	F7 6	F8 7	F9	F10 F	11 F	12 Hom -	ne End	Prop BS
/olume & Sounds				Tab	F1 F 1	el F2 F3 2 W	F4 F 3 4 e r	5 F6 5 t	F7 6 y	F8 7 U	F9 8 i	F10 F 9 0	11 F 0 P	12 Hon -	ne End =]	Prop BS
/olume & Sounds				Inpu Esc Tab Caps Lock	F1 F 1 q a	el F2 F3 C W S	F4 F 3 4 e r d f	5 F6 5 t g	F7 6 y h	F8 7 u j	F9 8 i	F10 F 9 0	11 F 0 7	12 Horr - [ne End =] re	Prop BS
Volume & Sounds				Inpu Esc Tab Caps Lock Shift	F1 F Q Z	el F2 F3 2 W S X	F4 F 3 4 e r d f c v	5 F6 5 t g b	F7 6 y h n	F8 7 u j m	F9 8 i k	F10 F 9 0 1	11 F 0 P ; /	12 Horr - [up	ne End =] re	Prop BS \ \ :um

Hier muss auf "Network and Dail-up Connections" ein Doppelklick gemacht werden. Alternativ auswählen und "return" auf der Tastatur drücken.

Folgende Ansicht erscheint:

Eile	<u>E</u> dit	<u>V</u> iew	Adva <u>n</u> ced	Xe	<u>ه</u>													?	×
		<u></u>	-																
Make Conne	New	DM9C	- 1																
						Inpu	t Pan	el											
						Esc	F1	F2 F	-3 F	4 F5	F6	F7	F8	F9	F10 F	11 F:	12 ноп	ne End	Prop
						,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	BS
						Tab	q	w	е	r	t	у	u	i	0	р]]	1
						Caps Lock	а	s	d	f	g	h	j	k	Ι	;	•	ret	urn
						Shift	z	x	с	۷	b	n	m	1	•	1	up		pgup
						Ctrl	win	Alt						ins	del	lt	dn	rt	pgdn

Hier "DM9CE1" auswählen und Doppelklicken oder "return" auf der Tastatur drücken.

1	DM9000A ISA Fast Ethernet	Adapter' Setting	s			OK	×									
Conne	IP Address Name Servers															
	An IP address can be automatically assigned to this	Obtain an IP ad	ldress	via DH	ICP											
	computer. If your network	O Specify an IP at	ddress													
	IP addresses, ask your network	IP <u>A</u> ddress:	Address:													
	administrator for an address, and then tyne it in the snace	S <u>u</u> bnet Mask:		1												
	provided.	Default <u>G</u> ateway:														
L																
			Input	t Pan	el											
			Esc	F1	F2 F	-3 F	4 F5	5 F6	F7	F8	F9	F10 F	-11 F	12 ноп	ne End	Prop
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	BS
			Tab	q	w	е	r	t	у	u	i	0	р]]	1
			Caps Lock	а	s	d	f	g	h	j	k	Ι	;	•	rel	urn
			Shift	z	X	с	۷	b	n	m	1	•	1	up		pgup
			Ctrl	win	Alt						ins	del	lt	dn	rt	pgdn

Dieser Dialog ist halb hinter der Tastatur versteckt. Man kann ihn, wenn man ihn an dem Blauen Balken oben nimmt neben die Tastatur schieben.

Hier sind die Einstellungen für die IP-Adresse zu machen.

Den Dialog nach Fertigstellung mit "OK" (neben dem X) verlassen. Alle anderen Dialoge mit dem X oben rechts schließen.

Danach ist man wieder auf der Experten-Seite. Allerdings mit eingeschalteter Tastatur.



Die Tastatur kann / muss man mit dem Button "Tastatur Aus" wieder verstecken.

Datum und Uhrzeit stellen

Drückt man auf dem Button "Stellen" wird der Dialog zum Uhrzeit stellen und die Tastatur angezeigt. Der Dialog ist halb hinter der Tastatur versteckt und muss mit dem Blauen Balken im Uhren Dialog in den freien Bereich geschoben werden. Danach muss man die Tastatur nochmals einschalten (Button "Tastatur an")

۲.Ib	г ^{Mes}	swert	e - Ne	etzlaut	fwerk									
DHCP Server		Messi	werte	in Ne	tz-Lau	ufwerl	< spei	cherr	I		QWE ISD	_] Ta	stat ∆n	ur
IP Date/Time Properties OK ×	Net	tzlaufi	verk	(Bsp:	\\Ser	ver\C	ordne	r):						
192.1 Date/Time		Weller	nsittic	h\Wir	ndows	CEFr	eigab	e		-1				
June 2016	1-						-			-1	ñœ	Ta	stat	ur
Subne Subne S M T W T F S 29 30 31 1 2 3 4	Ber	nutzer	(Bsp	: User	r@Ser	rver.k	ocal):				<u>JZN</u>		Aus	
5 6 7 8 9 10 11 • 255.2 12 13 14 15 16 17 18	Die	eter G	oller@	owelle	ensittio	ch.loc	al			-1				
	Ľ-		~							-1				
3456789	L Pag	swor	d			_	_	_	_					
-Datum 3:21:27 PM 📫	Input	t Pan	el		_	_							_	_
Time Zone	Esc	F1	F2 F	-3 F4	4 F5	F6	F7	F8	F9	F10 F	=11 F:	L2 Horr	ne End	Prop
Datul (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, B 💌	•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	BS
25.06 Automatically adjust clock for gaylight saving Apply	Tab	q	w	е	r	t	у	u	i	0	р	[]	١
Uhrzei 🔅 Stellen	Caps Lock	a	s	d	f	g	h	j	k	Ι	;	•	ret	urn
15:21:27	Shift	z	x	с	۷	b	n	m	r	•	1	up		pgup
	Ctrl	win	Alt						ins	del	lt	dn	rt	pgdn

Jetzt kann die Uhrzeit, Datum und auch gegebenen Falls die Zeitzone eingestellt werden. Den Dialog mit "OK" neben dem X verlassen und die Tastatur wieder ausschalten (Button "Tastatur Aus")

Option: Version 1.4.0.0 Einstellungen zur Speicherung der Messwerte auf einem Netzlaufwerk / freigegebenen Netzordner



Die Taste Testen prüft die Einstellungen und versucht eine Datei "LTG750-Test.txt" im Netzlaufwerk anzulegen.

Einstellungen waren richtig



Falsche Einstellungen



Bei Problemen konsultieren Sie bitte Ihren Netzwerkadministrator.

Logon to	Network Server	ОК 🗙
7	Resource: \\WELLENSITTICH\WINDOWSCEFREIGABE	
	User Name	
	Password	1
	Domain	1
	Vpdate Default <u>C</u> redentials	

Ein Logon-Fenster kann unter umständen auftauchen und muss dann 2-3 Mal mit X oben rechts ohne Eingaben quittiert werden. Die Verbindung zum Netzlaufwerk wird automatisch beim Messwert-Speichern aufgebaut.

Bei Problemen konsultieren Sie bitte Ihren Netzwerkadministrator.

Messwerte abspeichern USB und Netzwerk-Ordner

Es ist möglich zu jeder Messung automatisch einen Datensatz abzuspeichern. Die Datensätze landen in einem Tages-CSV-File im Jahresordner. Dies erfolgt automatisch nach jeder Messung.

Die Datensätze sehen in der Datei wie folgt aus:

2748;1;2;2;0;25.06.2016 07:39:58;10,0;20,000;20,000;1,800;-0,095;2,0;5,0;2,0;Test Differenzdruck;1234+

2748;2;1;2;0;25.06.2016 07:40:09;5,0;1000,000;1000,000;1,800;0,157;2,0;2,0;1,0;Test Druckabfall;1234+

2748;3;1;2;0;25.06.2016 07:40:13;1,0;200,000;200,000;1,798;-0,024;1,1;1,0;1,0;dreiiouio;1234+

2748;4;1;2;0;25.06.2016 07:40:18;1,1;20,000;20,000;1,798;-0,081;1,0;1,1;1,0;vier;1234+

2748;1;2;2;0;25.06.2016 07:40:39;10,0;20,000;20,000;1,800;1,965;2,0;5,0;2,0;Test Differenzdruck;1234+

2748;2;1;2;0;25.06.2016 07:40:49;5,0;1000,000;1000,000;1,801;0,272;2,0;2,0;1,0;Test Druckabfall;1234+

Die erste Zeile ist die Überschrift, danach folgen die Messwerte. Für jede Prüfung eine Zeile. Die Entschlüsselung der Zahlen ist bei der Socket-Schnittstelle beschrieben. Die Datei kann auch gleich mit Doppelklick mit Excel geöffnet werden:

F	2 *		\sqrt{Jx}	25.06.2016 0	7:39:58												
	Α	В	С	D	E	F	G	н	I	J	К	L	м	N	0	Р	Q
1	PruefNumm	Programm	PruefMeth	PruefErgebr	n MeldungWe	StartDatumUndUhrze	PruefzeitInS	ObererGren	UntererGren	PruefdruckB	PruefdruckB	FuellzeitInSe	RuhezeitInS	LueftzeitInS	NameDesPrueflings	SerienNumm	ner
2	2748	1		2 2	0	25.06.2016 07:39	10	20	20	1,8	-0,095	2	5	2	Test Differenzdruck	1234+	
З	2748	2		1 2	. 0	25.06.2016 07:40	5	1000	1000	1,8	0,157	2	2	1	Test Druckabfall	1234+	
4	2748	3		1 2	0	25.06.2016 07:40	1	200	200	1,798	-0,024	1,1	1	1	dreiiouio	1234+	
5	2748	4		1 2	. 0	25.06.2016 07:40	1,1	20	20	1,798	-0,081	1	1,1	1	vier	1234+	
6	2748	1		2 2	. 0	25.06.2016 07:40	10	20	20	1,8	1,965	2	5	2	Test Differenzdruck	1234+	
7	2748	2		1 2	0	25.06.2016 07:40	5	1000	1000	1,801	0,272	2	2	1	Test Druckabfall	1234+	
8	2748	3		1 2	. 0	25.06.2016 07:40	1	200	200	1,799	-0,11	1,1	1	1	dreiiouio	1234+	
9	2748	4		1 2	. 0	25.06.2016 07:40	1,1	20	20	1,799	-0,086	1	1,1	1	vier	1234+	
10	2748	1		2 2	0	25.06.2016 07:41	10	20	20	1,802	2,251	2	5	2	Test Differenzdruck	1234+	

Generell gibt es 2 Möglichkeiten zur Speicherung.

Der **USB-Stick** (keine Konfiguration nötig, einfach einen Stick mit dem Verzeichnis "LTG750-MW" in der Root einstecken), danach werden die Daten bei jeder beendeten Messung in eine Datei wie folgt geschrieben:

▶ LTG750-MW ▶ 2016	Im Namen der Datei ist das Datum enthalten.
Name LTG750-MW-2016-06-24.csv	Die Dateien werden im Verzeichnis "LTG750-MW" in einen Unterordner mit der Jahreszahl geschrieben.

Die Funktionalität: Steckt ein Stick mit dem richtigen Verzeichnis, werden die Messwerte gespeichert. Wenn keiner Steckt, oder das Verzeichnis nicht vorhanden ist wird nichts gespeichert.

Auf ein **Netzlaufwerk** schreiben. Die nötigen Einstellungen sind hierfür in der Expertenseite zu machen.

Es entsteht die gleiche Ordnerstruktur und die gleichen Dateien wie auf dem USB-Stick. Allerdings sind hier, weil Anfälliger auf Störungen Erweiterungen gemacht worden.

Probleme die auftreten können:

Das Netzlaufwerk ist nicht verfügbar. Die Messwerte können nicht gespeichert werden. Das LTG750 stellt einen Verbindungsabbruch fest und zeigt dies nach dem 4. Messwert durch ein rotes Fenster unter der Datum / Uhr - Anzeige dar. Auch weniger Messwerte im Zwischenspeicher lösen diese Meldung aus, wenn 2 Versuche auf das Netzlaufwerk zuzugreifen erfolglos sind.

iert		Fehler, die auftreten können:
-1 Pa	25.06.2016	LAN Err 1 = Netzlaufwerk konnte nicht verbunden werden!
	15:53:36	LAN Err 2 = Datei konnte nicht geöffnet werden
		LAN Err 3 = Datei konnte nicht erstellt werden
	LAN Err 1 4	LAN Err 4 = auf alle 5 Dateien konnte nicht zum Schreiben zugegriffen werden!
Pa	Start	Die untere Zahl ist die im Moment zwischengespeicherten Messwerte. Maximal 100 Stück

Maximal werden die 100 letzten Messungen zwischengespeichert. Danach gehen die älteren verloren.

Wenn die Messwerte gebraucht werden ist auf eine funktionierende Netzwerk-Funktionalität zu achten!

Da es sich um ein Netzwerk-Ordner handelt ist es möglich, dass ein anderer Benutzer die Datei in Bearbeitung hat bzw. ansieht. Dann ist kein Zugriff auf die Datei möglich. Das LTG 750 versucht dann eine neue Datei zu erstellen. Mit der Erweiterung –x im Namen. X kann die Werte 1-3 annehmen. Es können also in Summe 4 Dateien erstellt werden um ein sicheres Speichern zu ermöglichen.

🕼 LTG750-MW-2016-06-25.csv	25.06.2016 14:32	Microsoft Excel
LTG750-MW-2016-06-25-1.csv	25.06.2016 16:01	Microsoft Excel
LTG750-MW-2016-06-25-2.csv	25.06.2016 16:01	Microsoft Excel
LTG750-MW-2016-06-25-3.csv	25.06.2016 16:01	Microsoft Excel

Sollte auf alle 4 Dateien nicht zugegriffen werden können, werden wieder bis zu 100 Messwerte gesammelt, wie oben beschrieben. Ab dem 4. Messwert erscheint wieder die Fehlermeldung.

Wird innerhalb der Zeit bis die 100 Messwerte auflaufen, die Netzwerkverbindung wieder gängig gemacht, geht kein Messwert verloren.

Das Webinterface

Das LTG750 enthält einen Webserver um die vorhandenen Programme anzuzeigen oder zu bearbeiten.

Voraussetzung für einen externen Zugriff ist eine Netzwerkanbindung. Das Gerät ist über die IP-Adresse, die auf der Ebene Funktionsauswahl angezeigt wird erreichbar.

Für eine direkte PC – Leckagetester Verbindung ist ein Cat5e Crosskabel zu verwenden. Das Kabel ist in den Ethernetports des Gerätes und des PCs zu stecken oder über eine Switch / Router zu verbinden. Der PC oder das Gerät muss auf ein gleiches Netzwerksystem eingestellt werden. Die Änderungen in den Netzwerkeinstellungen sind durch den Administrator durchzuführen. Einstellungen der IP-Adresse befinden sich in der Expertenseite.

Wenn alles korrekt eingestellt ist kann auf das LTG750 folgt der Zugriff mit Eingabe der IP-Adresse in einen Webbrowser. z.B. 192.168.6.33 oder <u>http://192.168.6.33</u>

LTG75	50 We	eb Serv	er
SN: 750	007.10	0.2015	
PWD:			

Wenn alles richtig installiert wurde bekommt man diese Anzeige.

Hier gibt es, analog zum Gerät selber die Möglichkeit als PWD "770" zur Programmanzeige, oder "550" zur Programmbearbeitung einzugeben.

Eingabe "770" und senden zeigt die aktiven	Eingabe "550" und senden zeigt alle 255				
Programme zur Auswahl an.	Programme zur Auswahl an.				
LTG750 Web Server SN: 750007.10.2015	LTG750 Web Server SN: 750007.10.2015				
Logout	Logout				
Programm auswählen:	Programm auswählen:				
1: Test Differenzdruck 2: Test Druckabfall 3: dreiouio 4: vier 123: Test Programm 124: Test Programm •	1: Test Differenzdruck A 2: Test Druckabfall 3: dreiiouio 4: vier 5: 6: 7: 8: 9: 10: CK				
Wird ein Programm ausgewählt und auf OK	Wird ein Programm ausgewählt und auf OK				
gedrückt. Erscheint die Anzeige des	gedrückt. Erscheint die Anzeige des				
Programms:	Programms zur Bearbeitung:				

LTG750 Web Server SN: 750007.10.2015			LTG750 Web Server SN: 750007.10.2015			
Logout Zurück			Logout			
Programm anzeigen			Programm bearbeiten			
		ŕ	Programmnummer:	2		
Programmnummer	2		Programmname:	Test Druckabfall]	
Programmame:	Test Druckabtall		Programm aktivieren			
Messmeth.:	Druckabfall		Messmeth.:	Druckabfall 💌		
Folgeprog.:	3		Folgeprog.:	3: dreiiouio 💌		
Ladezeit LDZ [s]:	0.5		Ladezeit LDZ [s]:	0.5]	
Füllzeit FZ [s]:	2.0		Füllzeit FZ [s]:	2.0		
Ruhezeit RZ [s]:	2.0		Ruhezeit RZ [s]:	2.0		
Messzeit MZ [s]:	5:0		Messzeit MZ [s]:	5.0		
Lüftzeit LZ [s]:	1.0		Luftzeit LZ [s]:	1.0		
Max. Fülldruck [bar]:	6.000		Max. Fulldruck [bar]:	6.000		
Min. Fülldruck [bar]:	1.000		Min. Fulldruck [bar]:	1.000		
Fülldruck [bar]:	2.500		Fülldruck [bar]:	2.500		
max.Druckabfall[mbar]:	1000.000		max.Druckabfall[mbar]:	1000.000	1	
max.Dr.anstieg[mbar]:	1000.000		max Dr anstieg[mbar]:	1000.000		
Zusatzplatine nicht vorhanden	FZP FZV 30 29 28 27 26 25		Zusatzplatine nicht vorhanden	FZP FZV 30 29		
Zusatzplatine nicht vorhanden	24 23 22 21 20 19 18 17		Zusatzplatine nicht vorhanden		20 19 18 17	
Zusatzplatine nicht vorhanden	16 15 14 13 12 11 10 9		Zusatzplatine nicht vorhanden	16 15 14 13	12 11 10 9	
Standard Ausgänge Programmbezoge	en 8 7 6 5 4 3 2 1		Standard Ausgänge Programmbezoge	n 88786858483		
<u>,</u>			<u></u>			
			Speichem			
Hior könnon k	oino Worto goöndo	rt wordon	Die Werte kö	nnen hier	hearbeit	tet und
	eine wene geande	n werden,			bourbor	tot und
os dient nur zi	Ir Anzoigo		l eingegeben v	verden.		
	li Alizeiye.		enigegesen i			• • •
			Abspeichern	im L1G75	o0 ist mit	Speichern
Mit Zurück kor	mmt man wieder zu	r Auswahl	moglich.			
	mine main wieder zu	17.uowam.	5			
		Mit Zurück ko	mmt mon	winder	Jur Augurahl	
Mit Logout wie	eder zur PWD-Einga	abe	Ινία Ζάγαςκ κα	ommt mar	i wieder	zur Auswani.
	5					
			Mit Logout wi	adar zur l		nashe
						iyabe
			l			

Die Socket - Schnittstelle Port 1401 und 1402

Die Messwertausgabe erfolgt über die Ethernet-Schnittstelle mit einer LAN-Kommunikation mit TCP-Protokoll über die Socket-Schnittstelle binär oder ASCII.

Hierbei baut der Client die Verbindung auf und der Server (hier LTG750) schickt einen Datensatz der letzten Prüfung und schließt anschließend die Verbindung. Als Beispiel für diese Kommunikation ist der WINDOWS Dienst "daytime" an Port 13.

Der Wechsel digitalen Ausgangs Stempels / Bereit kann als Startsignal des Kommunikationsaufbaus verwendet werden.

Die Ausgabe erfolgt in ASCII- oder Binärcode auf zwei Ports.

- Port 1401 für die ASCII-Ausgabe
- Port 1402 für die binäre Ausgabe

Folgende Vorgabe-, Mess- und Ergebniswerte werden ausgegeben (Port 1402)

Socket-Schnittstelle binär:

TBinResultDaten = pack	ked record
BinAnzTotal: longint;	// fortlaufende Nr., 32 bit
BinProgNr,	// Prüfprogramm-Nr. [1255], 16 bit
BinMethode,	// Prüfmethode, 16 bit
BinResult,	// Prüf-Ergebnis, 16 bit
BinMeldung,	// Meldung, wenn Ergebnis Nok, 16 bit
BinYY,	// Jahr 4-stellig, 16 bit
BinMM,	// Monat 112, 16 bit
BinDD,	// Tag 131, 16 bit
BinHH,	// Stunde 023, 16 bit
BinNN,	// Minute 059, 16 bit
BinSS: word;	// Sekunde 059, 16 bit
BinDtMessn,	// Prüfzeit in 1/1000 Sek, 32 bit
BinSensorMax,	// oberer Grenzwert in 1/1000 der Anzeigeeinheit, 32 bit mit Vorz.
BinSensorMin,	// unterer Grenzwert in 1/1000 der Anzeigeeinheit, 32 bit mit Vorz.
BinFuellWert,	// Prüfdruck bei Prüfbeginn in 1/1000 der Anzeigeeinheit, 32 bit mit Vorz
BinPruefWert: longint;	// Prüfwert bei Prüfende in 1/1000 der Anzeigeeinheit, 32 bit mit Vorz.
BinPruefling: array[0	MaxPrueflingLen] of ansichar; // MaxPrueflingLen=40
	// Name des Pr üflings, 1-Byte Zeichenstring, Null-Terminiert
BinSerienNr:	array[0MaxSerienNrLen] of ansichar; // MaxSerienNrLen=40
	<pre>// optional Serien-Nr. vom Barcode-Scanner,</pre>
	// 1-Byte Zeichenstring, Null-Terminiert
end;	<pre>// Gesamt-Länge = 85 Bytes, wenn BinSerienNr nicht vorhanden oder</pre>
	// 126 Bytes,wenn BinSerienNr vorhanden

Für die Socket-Schnittstelle ASCII gelten die gleichen Werte

Beschreibung der Parameter:

Prüfmethode:

- 1 = Druckabfall
- 2 = Differenzdruck
- 3 = Durchfluss
- 10 = Mindes-Druckabfall
- 11 = Staudruck

Prüf-Ergebnis:

- 1 = Abbruch durch Benutzer
- 2 = Nochmal, Folgeprüfung erforderlich
- 3 = NOK Prüfung nicht bestanden -> Grund siehe Meldung
- 4 = OK Prüfung ok

Meldung:

- 1 = max. Fülldruck überschritten
- 2 = min. Fülldruck unterschritten
- 3 = min. Fülldruck nach Prüfung unterschritten
- 4 = Abbruch, Druckabfall zu groß
- 5 = Fehler bei Differenzdrucksensor, Stromsignal außerhalb zulässigem Bereich
- 6 = Abbruch, Differenzdruck zu groß
- 7 = Abbruch, Durchfluss zu klein
- 8 = Abbruch, Durchfluss zu groß
- 9 = Prüfung durch Bediener abgebrochen
- 10 = Abbruch, Druckabfall zu klein
- 11 = max. Fülldruck nach Prüfung überschritten
- 20 = DruckSensor am oberen Limit
- 21 = DruckSensor am unteren Limit
- 40 = Abbruch, Druckanstieg zu groß
- 41 = Abbruch, NIO Differenzdrucksensor am unteren Limit
- 42 = Abbruch, NIO Differenzdrucksensor am oberen Limit
- 50 = Fehler bei Differenzdrucksensor,

Stromsignal außerhalb zulässigem Bereich unteren Limit

- 60 = Abbruch, Differenzdruck zu klein
- 70 = DurchflussSensor am oberen Limit
- 71 = DurchflussSensor am unteren Limit
- 80 = Staudruck zu niedrig
- 81 = Staudruck zu groß
- 82 = StaudruckSensor am oberen Limit
- 83 = StaudruckSensor am unteren Limit

Die Socket-Schnittstelle kann mit Telnet getestet werden. Hierzu unter Windows "cmd.exe" ausführen. Danach im Eingabeprompt "telnet IP-Adresse Port-Nr." eingeben.

Dies macht nur für den Port 1401 (ASCII) Sinn.

Beispiel: telnet 192.168.6.33 1401 [Enter]



Rückgabe (Antwort einer IO-Prüfung):



Ein Test der binär-Verbindung macht hier keinen Sinn, weil die Rückgabe nicht ASCII ist und man daraus nichts interpretieren kann.

Beispiel: telnet 192.168.6.33 1402 [Enter] Rückgabe:



Die Socket - Schnittstelle Port 23

Die Leckagetester können ab der Softwareversion 1.4.0.0 extern mit dem Telnet-Protokoll über die Netzwerkeinbindung angesteuert werden. Folgende Steuerbefehle sind implementiert, im Klartext einzugeben und mit Return abzuschließen.

start	startet das Prüfprogramm		
stop	bricht das Prüfprogramm im Ablauf ab		
prog xy	wählt ein Prüfprogramm mit der Nummer xy an		
get prog x	mit x für Nummer des Prüfprogramms gibt den Prüfparametersatz zurück		
set prog x;pp	p mit x für Nummer des Prüfprogramms und ppp als Prüfparametersatz		
status	ruft die Meldung des Prüfprogramms ab		
get sn	ruft die eingestellte Fertigungs- bzw. Seriennummer ab		
set sn xy	setzt die Fertigungs- bzw. Seriennummer, maximal 30 Zeichen erlaubte Zeichen: "0123456789abcdefghijklmnopgrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-/:!?#+*"		
get values	ruft das letzte Messergebnis ab		
exit	beendet die Verbindung		
bye	beendet die Verbindung		

Das Gerät antwortet auf ein Kommando mit den Rückgaben, mit ok oder mit error.

Kommunikation

Die Kommunikation läuft standardmäßig über den Telnet-Port 23. Zuerst ist eine Verbindung aufzubauen mit "telnet IP-Adresse" oder "telnet IP-Adresse 23"



Das Gerät meldet sich mit "LTG".

Telnet 192.168.6.33		2
LTG		*
-		
	Long Court of the Design of the second	*

Danach können die Kommandos gesetzt werden, siehe nachfolgendes Beispiel:



Durch eine fortlaufende Status-Abfrage lässt sich der aktuelle Stand des Prüfablaufs ermitteln.

Die 5 Zahlen der Statusmeldung haben folgende Bedeutung:

- 1. Zahl: zeigt den aktuellen Prüfschritt an.
 - 2 = Bereit zum Start 3 = Ladezeit 4 = Füllzeit 6 = Ruhezeit 7 = Messzeit 9 = Lüftzeit
- 2. Zahl Prüfprogrammnummer von 1 bis 255
- 3. Zahl Prüfmethode, wie unter "Beschreibung der Parameter" angegeben
- 4. Zahl Prüfergebnis, wie unter "Beschreibung der Parameter" angegeben
- 5. Zahl Meldung , wie unter "Beschreibung der Parameter" angegeben

Installation eines SW-Updates am LTG750

USB-Sticks vorbereiten

Der USB-Stick muss ein "exFAT" Dateisystem besitzen, sonst wird er vom LTG750 nicht erkannt.

Dies kann wie folgt geprüft werden:

	V 4 Computer >			
Stick in einen PC stecken.	Organizere = Adamatick Wedenske Answelle Egenschafte Systemisjenschaften Systemisjenschaften Programm deinstätteren oder indem Tetetadverk vedenden Systemitareurung affrem Egenschaften ()			
Explorer / Dateimanager öffnen	A Spoke Carste mit Workstmedien (2) Boske (Dr. Shr. Lawweit)(2) Bisker (Dr. Shr. Lawweit)(2) Stoureste (Dr. Shr. Lawweit)(2) Mach (Dr. Shr. Lawweit)(2) Intervention (Dr. Shr. Lawweit)(2) Value (Dr. Shr. Lawweit)(2) Intervention (Dr. Shr. Lawweit)(2) Intervention (Dr. Shr. Lawweit)(2) Intervention (Dr. Shr. Lawweither)(2) Intervention (Dr. Shr. Lawweither)(2) Intervention (Dr. Shr. Lawweither)(2) Intervention (Dr. Shr. Lawweither)(2)			
	pc pc			



Sollte hier ein anderes Dateisystem vorhanden sein muss der Stick formatiert werden. **VORSICHT:** Alle Daten auf dem Stick gehen dabei verloren. Gegebenen Falls vorher sichern. Stick formatieren:

Slick Ionnalieren.	
Im Explorer / Dateimanager mit der rechten Maustaste auf den Stick klicken und "Formatieren" auswählen.	USBDisk (J:) formatieren
Bei Dateisystem "exFAT" auswählen, den Rest lassen.	Größe der Zuordnungseinheiten: 512 Bytes
Auf "Starten" klicken und abwarten bis der Stick formatiert ist.	Volumebezeichnung: USBDisk Eormatierungsoptionen Ø Schgelformatierung
Dieses kann durchaus auch mehrere Minuten gehen.	Schließen

USB-Stick mit dem Update versehen

Kopieren des Update-Verzeichnis auf	G v + Computer + USBDisk (J:) +		
dem Stick	Organisieren 🕶 Freigeben für 💌 Brennen	Neuer Ordner	Antonionalition Too Coldo
	Favoriten	LTG750-Update	19.09.2015 11:55 Dateiordner
	Upper State		
Dieses darf nicht umbenannt werden	SkyDrive Dropbox		
und die Dateien fürs Update müssen	Bibliotheken		
sich im Ordnor I TC750 Undate" auf	Dokumente		
Sich im Oluliel "LTG750-Opuale auf	Videos		
dem Stick befinden.	1 Computer		
	US8Disk ():)		

Der Inhalt des Ordners kann wie folgt	Q v → Computer → USBDisk (J:) →	LTG750-Update			
auaaahan	Organisieren 👻 Freigeben für 👻 Brei	nen Neuer Ordner			
aussenen.	A 🚖 Favoriten	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
	Deutop Deutop Zutett besucht Golfme Zutett besucht Golfme Orophox Golfme Biole Deutophox Musik Meses Meses	₩2 LTGT90CE.exe UTGT90-Updateini Teste.bxt	17.11.2015 15:32 19.09.2015 15:61 17.11.2015 13:37	Anwendung Configuration Sett Text Document	589 KB 1 KB 19 KB
	 ▲ [♣ Computer ▶ ▲ Lokaler Datenträger (C:) ▶ USBDirk (<i>l</i>) ▶ B Pumpentester (\\192.168.0.15) (Y:) 				

Den Stick richtig schließen und auswerfen. Dies ist nötig, damit alle Daten korrekt geschrieben und geschlossen sind.

Wechseln in die Computeransicht in	🚱 🔍 💌 🎠 Computer 🕨	
dem in der obersten Zeile auf Computer mit der linken Maustaste gedrückt wird:	Organisieen Automatische Wiedergabe Automatische Wiedergabe Automatische Wiedergabe Automatische Wiedergabe Downoods Downoods Downoods Downoods Downoods Downoods Downoods Downoods Downoods Downoods Uropbox Downoods Downoods Downoods Downoods Downoods Downoods	Auswerfe Eigenschaften Systemeigenschaften Programm deinstallieren oder ändern Net • Festplatten (1) Lokative bottentager (C)
	Computer Lokaler Datenträger (C:) USBDick (H)	PC Tragbares Gerät.

Mit der rechten Maustaste auf dem Stick	G → 📲 ト Computer ト	
klicken und im Menü "Auswerfen" mit der linken Maustaste drücken. Danach sollte die Ansicht wie folgt aussehen:	Organisizen - Auswerfen Eigenscha	Internégenschaften Programm deinstallieren oder ändern Netzlaufweek verbinden Syste • Festplatten (1) Lickliede Detentager (C-) Sol. GB frei von 953 GB • • • • Geräte mit Wechsellmedien (2) DPD-RW-Laufweek (D) • • • • Netzwerkadresse (2) • Netzwerkadresse (2) • Trapbare Geräte (1) • • •
	Computer Lokaler Datenträger (C:) Compensational (\192.168.0.15) (Y:) Lochtester/Mai (\19C-15043222) (Z:) nc	PC Tragbares Gerat

Nun kann der Stick problemlos ausgesteckt werden.

Installation des Updates auf dem LTG750

- 1. LTG750 ausschalten
- 2. Stick mit dem Update in an der USB-Buchse am LTG750 einstecken.
- 3. LTG750 einschalten
- 4. Der Bootvorgang wird ausgeführt
- 5. Das Update wird erkannt und folgende Frage wird gestellt:

AutoRun 🔣			
?	LTG750-Update auf USB-Stic Installieren?	:k	
	Yes No		

- 6. Yes / Ja klicken
- 7. Das Update wird installiert, dies kann einen Moment dauern und das neue Programm wird automatisch gestartet.
- 8. Stick entnehmen, damit beim nächsten Starten nicht wieder ein Update abgefragt wird
- 9. Fertig

Sollte die Abfrage nicht erscheinen ist etwas mit dem Stick nicht in Ordnung. Gründe könnten folgende sein:

- Falsches Format (nicht exFAT)
- Keinen Updateordner mit den benötigten Dateien auf dem Stick
- Ordnername auf dem Stick ist falsch

Versionsabfrage am LTG750

Die Version kann wie folgt geprüft werden:

Button "Setup" (oben rechts) drücken	🔅 Setup
770 oder 550 eingeben und auf den Button "OK" drücken	Personal (97213) OK 1 2 3 65 7 8 9 OK 0 OK OK OK
Danach erscheint die Version über dem "Fertig" Button. Hier im Beispiel Version 1.2.1.3	V 1.2.1.3
Mit Drücken des Buttons "Fertig" wieder zurück in die Hauptansicht wechseln	

Steckerbelegung LTG 750

a0	+ 24 VDC		
a9	STOP	INP	
a8	START	INP	
a7	i.O	OUT	
a6	n.i.O.	OUT	
a5	STEMPEL	OUT	
a4			
a3			
a2			
a1	GND		

b0	+ 24 VDC		
b9	PGM	128	INP
b8	PGM	64	INP
b7	PGM	32	INP
b6	PGM	16	INP
b5	PGM	8	INP
b4	PGM	4	INP
b3	PGM	2	INP
b2	PGM	1	INP
b1	GND		

Allgemeines :

Die Programmvorwahl 1...255 erfolgt binär. Um z.B. PGM 17 anzuwählen, sind die PIN's b 6 + b 2 mit 24 V (PIN b 0) zu brücken.

Steckverbinder DIN 41622 im Messgeräterack Bezeichnung

20-pol.

Spannungsversorgung

Das Prüfgerät LTG 750 ist mit einem Mehrbereichsnetzteil ausgestattet. Erforderliche Spannung 110 V AC 16Hz - 240 V AC 60Hz.

Option: 24 VDC

Stromaufnahme je nach Ausstattung 0,7 – 1,3 Amp.

Luftversorgung

Der Versorgungsdruck muss 3,7 – 7 bar relativ betragen.

Benötigt wird gefilterte Trockenluft Filtereinheit 25my nominal.

Option: Bei Hochdruckausführung muss der Versorgungsdruck entsprechend angepasst werden.

EG – Konformitätserklärung Im Sinne der EG-Richtlinie 2004/108/EG	
Hiermit wird erklärt, dass das bezeichnete Erzeugnis:	
Digitalmessgerät LTG 750 (E	lektronik)
<u>Gerätebeschreibung:</u> Auswertelektronik zur Dichtigkeitskontrolle Versorgungsspannung 24VDC. Netzverso	e, aufgebaut in einem Tischgehäuse, rgungsleitung max. 2,5 Meter
mit der Seriennummer:	
Das Gerät hält folgende Bestimmungen ei	n:
EG-Richtlinie " Elektromagnetische Vertr	äglichkeit" 2004/108/EG
Niederspannung RL 2006/95 EG / RL 20	1435 EU
Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsicht folgende Normen herangezogen:	lich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden
DIN EN-61000-6-4:2011-	09 / DIN EN-61000-6-1:2007-10
Voraussetzung für die Einhaltung dieser E Erzeugnisses, dessen fachgerechter Anso schließliche Verwendung von der DL-Syst und interner Komponenten. Dies betrifft im Sensoren, Steuereinheiten u.s.w Der Fin die Einhaltung der gültigen Normen und R	rklärung ist die ordnungsgemäße Verwendung des hluss an das Niederspannungsnetz sowie die aus- eme für Messtechnik GmbH zugelassenen externer besonderen Messleitungen, Netzversorgungsleitungen, alhersteller ist für den weiteren Verwendungszweck sowie ichtlinien verantwortlich.
Diese Erklärung wird verantwortlich für de	n Hersteller:
	DL-Systeme GmbH
	Steinbeisstraße 32
	73614 Schorndorf
	Tel. 07181/77950
abgegeben durch:	
Dietmar Lehle	
Schorndorf, Datum	Dietmar Lehle