Bedienungsanleitung

LTG 630



Inhaltsanzeige

Einschalten und Start	Seite 3 - 6
Prüfprogramm auswählen	Seite 7 - 8
Prüfprogramm neu definieren oder bearbeiten	Seite 9 - 11
Import und Export von Programmen	Seite 12
Die Expertenseite	Seite 13
IP-Adresse einstellen	Seite 13-15
Datum und Uhrzeit einstellen	Seite 16
Konformitätserklärung	Seite 17
Anschlussbelegung / Übergabestecker	Seite 18

In der nachfolgenden Bedienungsanleitung werden in der linken Spalte die sichtbaren Fenster in Originalgröße dargestellt und die Funktionen beschrieben. In der rechten Spalte erfolgen die Hinweise für die Bedienung bzw. Erläuterungen zur links dargestellten Ansicht.

Einschalten

Der Leckagetester wird mit dem Schalter On/Off eingeschaltet. Der Schalter rastet in der Ein-Stellung vertieft ein und die Diode leuchtet bei vorhandener 24VDC Betriebsspannung in blau auf.

Auf dem Display erscheinen beim Start nacheinander folgende Anzeigen:

-	zuerst weißes Display	ca. 5s
-	Windows Oberfläche	ca. 15 s
-	Logo DL-Systeme	ca. 5 s

- Betriebansicht

Das Display

Das Display ist ein resistives Touch-Screen Display. Eingaben sind mit einem leichten Druck mit der Fingerkuppe oder einem Kunststoffstift auf die Oberfläche zu machen. Obwohl die Oberfläche ein kratzfestes Glas ist, sind Eingabehilfen wie Kugelschreiber oder andere metallische Stifte zu meiden. Für die Bedienung der Prüfabläufe ist keine Eingabe am Display erforderlich.





Die Ansicht ist in fünf Bereiche von oben nach unten unterteilt.

- Angaben zur Prüfung

- Messwertanzeigen und Datum / Uhrzeit

- Bargraphdarstellung des Mess- und Prüfergebnisses
- Bargraphdarstellung des Prüfablaufes
- Mitteilungsfenster

Angaben zur Prüfung

Im oberen grauen Feld werden die Angaben zur Prüfung mit dem ausgewählten Prüfprogramm und der dazugehörigen Prüfnummer angezeigt. In der Mitte erfolgt die Anzeige der abgelaufenen Prüfungen, die nach der Anwahl des Prüfprogramms durchgeführt worden sind. Dazu auch die Anzahl der Prüfungen die als I.O. (in Ordnung) waren. Mit dem Button "Funktionsvorwahl" gelangt man zuerst in eine Ebene der Passworteingabe und dann weiter zur Ebene für die Programmauswahl und für die Erstellung eines Prüfprogramms.

Messwertanzeigen

In den zwei gelb hinterlegten Anzeigefeldern wird links immer der Fülldruck angezeigt. In der rechten Anzeige erscheint in Abhängigkeit der Prüfmethode:

- der Druckabfall bei der Druckabfallmethode
- der Differenzdruck bei der Differenzdruckmethode
- der Durchfluss bei der Durchflussmethode

jeweils in der definierten Einheit. Der Fülldruck wird immer angezeigt. Der Differenzdruck oder der Durchfluss wird dann angezeigt, wenn die Ruhephase beginnt. Bei einer Fehlermeldung werden die Anzeigen festgehalten, bis über die Stopp- oder Starttaste die Fehlermeldung aufgehoben wird.

Balkendarstellung des Mess- und Prüfergebnisses



In der Zeit vom Start bis zur Messung erscheint in der Mitte der Ansicht eine Bargraphdarstellung in der der Fülldruck als grauer Balken dargestellt wird. Der grüne Bereich ist der zulässig definierte Bereich. Die hellgrüne Markierung zeigt den Sollwert des Fülldruckes an.

Bargraphdarstellung des Prüfablaufes

Im unteren Balken "Prüfzeit" sind die einzelnen Prüfphasen durch farbige Felder dargestellt. Es bedeuten:

- LDZ Ladezeit türkis
- FZ Füllzeit gelb
- RZ Ruhezeit grün
- MZ Messzeit magenta
- LZ Lüftungszeit blau

Innerhalb der Bereiche läuft nach dem Start ein grauer Fortschrittsbalken von links nach rechts und zeigt die aktuelle Prüfzeit an.



Ist der Prüfablauf in der Messzeit, so wechselt der mittlere Balken in einen Bargrafen mit Anzeige des zulässigen Bereiches in grün, des Sollwertes in hellgrün und der Abweichung vom Sollwert als grauer Bargraph.

Im Mitteilungsfenster unten erfolgt die Klartextaussage zur Prüfung.

Anzeige bei aufgetretenem Fehler:



Mitteilungsfenster

Im unteren gelben Feld erfolgen die Aussagen zur Prüfung als auch die Fehlermeldungen. Die Farbe des Mitteilungsfenster wechselt auf grün bei I.O.-Meldung und in rot bei N.I.O-Meldung.

Start des Prüfablaufes

Der Start des Prüfablaufes erfolgt ausschließlich über den Button Start. Eine Prüfung die in Ordnung ist, wird mit einem grün hinterlegten Bildschirm angezeigt.

Stopp des Prüfablaufes

Der Prüfablauf kann jederzeit mit dem Stop-Button abgebrochen werden. Ein Abbruch, eine N.I.O.-Meldung und eine Fehlermeldung wird mit rot hinterlegten Bildschirm angezeigt.

Prüfprogramm auswählen, definieren und sonstige Einstellungen

Am Ende oder vor eines Prüfablaufes ist der Button "Setup" sichtbar. Mit antippen dieses Buttons kommt man zu der Passwortabfrage.



In der Passworthierarchie wird unterschieden in: Bediener und Verantwortlicher für die Prüfprogramme, z.B. Meister, Einrichter, Service.

Programm wählen		
Sprache: Deutsch Serien-Nummer: 750999DG.09.2015	IP: ☑ DHCP 0.0.0.0 0.0.0.0	- Fertig

Das Passwort ist eine 3-stellige Zahl. Für den Bediener gilt 770.

Eine Eingabe lässt sich zeichenweise mit der Löschtaste (Backspace taste = BS) entfernen.

Der OK-Butten kann auch durch die Eingabetaste (return taste) betätigt werden.

Über andere Passwörter werden weitere Funktionen frei gegeben und angezeigt.

Nach Eingabe des richtigen Passwortes kommt man in die Funktionsauswahl. Nicht zugängliche Funktionen werden nicht dargestellt.

Für den Bediener ist nur der Button "Programm wählen" zugänglich.

Dargestellt wird hier:

- der Button zur Programmauswahl
- die ausgewählte Sprache
- Die Seriennummer des Geräts
- Die IP Einstellungen: DHCP, IP-Adresse und Subnet-Mask
- Button "Fertig" zum Beenden des Dialogs

Die Verantwortlichen für die Programme haben hier eine erweiterte Auswahl

Programme bearbeiten		*	Experten Seite
Programm wählen			Export Statistik
Sprache: Deutsch Serien-Nummer: 750999DG.09.2015	IP: DHCP 0.0.0.0 0.0.0.0	 Image: A start of the start of	Fertig

Mit der Eingabe des Meisterpassworts 550 bekommt man folgende Auswahl freigeschalten.

Dargestellt wird hier:

- der Button zum Programme bearbeiten
- der Button zur Programmauswahl
- die ausgewählte Sprache (jetzt auswahlfähig)
- Die Seriennummer des Geräts
- Die IP Einstellungen: DHCP, IP-Adresse und Subnet-Mask
- Button Experten-Seite (Datum, Uhr stellen, IP-Einstellungen)
- Button "Fertig" zum Beenden des Dialogs

Prüfprogramm auswählen



Nach betätigen des Buttons "Prüfprogramm wählen" zeigt sich die nebenstehender Dialog mit den aktivierten Prüfprogrammen.

Die Programme können angetippt = ausgewählt werden.

Das ausgewählte Programm wird mit den Prüfeinstellungen auf der rechten Seite dargestellt. Mit dem "Fertig" Button übernommen.

Prüfprogramm neu definieren oder bearbeiten

Programm Test Druckabfall	Messmeth.: Druckabfall	Zusatzplatine nicht vorhanden
	Folgeprog.:	
1: Test Differenz	Zeiten	
2: Test Druckabr		
3. 4.	Füllzeit FZ [s]: 2.0	☐ 16 <u></u> 15 <u></u> 14 <u></u> 13 <u></u> 12 <u></u> 11 <u></u> 10 <u></u> 9
цт. 5·	Ruhezeit RZ [s]: 2.0	
6:	Messzeit MZ [s]: 5.0	Standard Ausgänge Programmbezogen
7:	Lüftzeit LZ [s]: 1.0	8 7 6 5 4 3 2 1
8:	Prüfeinstellungen	
9:	Max. Fülldruck [bar]: 6.00	🔽 Programm aktivieren
10:	Min. Fülldruck [bar]: 2.00	
11:	Fülldruck [box]: 2,50	🖉 Bearbeiten
12:		
13:	max.Druckabfall[mbar]: 1000.00	Progr. Progr.
	min.Druckabfall[mbar]: 1000.00	speichern I Import V Fertig

Auf der linken Seite werden alle verfügbaren Programm-Plätze dargestellt. Nicht wie bei der Auswahl nur die aktiven Programme.

Durch Antippen des Programms (gegebenen Falls mit dem Balken direkt neben der Programmliste nach unten scrollen) werden die Programmparameter angezeigt. Über der Liste der Name des aktuell ausgewählten Programms.

In der mittleren Spalte, Die Messmethode, das Folgeprogramm, die Mess-Zeiten und die Prüfeinstellungen.

In der rechten Spalte die Einstellung der Ausgänge für die Zusatzplatine, falls vorhanden. Die Einstellung der Standard Ausgänge und die Auswahl, ob das Programm aktiv sein soll (erst dann wird es bei der Programmauswahl dargestellt).

Sollte ein Programm von einem anderen als Folgeprogramm verwendet werden darf dieses nicht deaktiviert werden.

Eine Nachricht erscheint und die Checkbox wird deaktiviert.



Gleichzeitig erhält man die Aussage in welchen Programmen auf das ausgewählte verwiesen wird.

Buttons auf der Seite:

- Bearbeiten: Nur aktiv, wenn ein Feld ausgewählt ist, dass eine Eingabe erlaubt
- Programm speichern: Die Änderungen werden unter dem Programmnamen gespeichert
- Programm Import Export: Freigeschalten, wenn ein USB-Stick mit dem Format exFat gesteckt ist.
- Fertig: Verlassen des Dialogs

Eingaben zu einem Prüfablaufprogramm

Programm aktivieren

Ein Prüfablaufprogramm kann aktiviert oder deaktiviert werden. Nur die aktivierten Prüfprogramme erscheinen in der Auswahlliste.

Prüfling

Hier kann ein Name oder eine Identifikationsnummer des Prüflings eingetragen werden. Der Name erscheint in der Auswahlliste, oben im Display und im Prüfprotokoll.

Messmethode

Je nach Gerätetyp kann hier die Messmethode: Druckabfall, Mindest-Druckabfall, Differenzdruck oder Durchfluss gewählt werden. Es werden nur die zulässigen Methoden angezeigt.

Nächste Prüfung

Hier kann ein nächstes Prüfprogramm für eine Folgeprüfung gewählt werden. Dies wird nur dann ausgeführt, wenn die aktuelle Prüfung als I.O. erfolgt ist.

Zeiten des Prüfablaufprogramms

Es folgen die Eingaben in Sekunden für: Ladezeit, Füllzeit, Ruhezeit, Messzeit und Lüftzeit. Für die Zahleneingabe wird die Tastatur gewechselt.

Fülldruckeingaben

Anschließend erfolgen die Eingaben für min. und max. Fülldruck. Diese werden überwacht und bestimmen in der Grafik den grünen Bereich. Die Eingabe des Fülldruckes definiert den Sollwert, in der Grafik die hellgrüne Linie als Ausgangspunkt für den Bargraphen.

Messtoleranz

Danach erfolgt die Eingabe der Messtoleranz in Abhängigkeit der Prüfmethode.

Druckabfall:	max. Druckabfall und maximale Druckerhöhung
Mindest-Druckabfall:	max. Druckabfall und maximale Druckerhöhung
Differenzdruck:	pos. Differenzdruck und neg. Differenzdruck
	Die Werteeingabe ist hier immer positiv.
Durchflussmethode:	max. Durchfluss

Die Messtoleranz bestimmt das grüne Toleranzfeld und wird überwacht.

Eingaben

Wird ein Feld zur Eingabe ausgewählt wird der Button "Bearbeiten" freigeschalten. Wird dieser gedrückt erscheint ein Dialog zur Eingabe des Parameters. In der Oberen Zeile erhält man eine Beschreibung, welcher Parameter einzugeben ist.

Die Anzeige des Dialogs ist abhängig davon ob es sich um eine numerische Eingabe oder eine Alphanumerische Eingabe handelt:

z.B. Programmname: Programm X Abbrechen Test Druckabfall



Alle anderen Felder (Zeiten und Druckwerte) wie folgt:

	Max. Fülld	ruck [bar]:		
X Abbrecher	6.00		/	ОК
1	2	3	←.	BS
4	5	6		
7	8	9		
0	•	-		

Programme Importieren Exportieren

Um eine leichte Datenübernahme auf ein anderes Gerät zu machen, oder die Einstellungen zu sichern gibt es die Möglichkeit Programme zu Exportieren und zu Importieren.

Der Button ist nur freigeschaltet, wenn sich im USB-Port ein Stick mit der Formatierung exFat befindet.

Drückt man den Button "Programm Import Export" erscheint folgender Dialog:



Folgende Funktionen sind hinter den Buttons hinterlegt:

- Export Programm: Exportiert das ausgewählte (vom Dialog Programme bearbeiten) Programm auf den Stick. Dieses Programm wird auch im Feld über den Buttons angezeigt
- Export alle Programme: Alle 255 Programme werden auf dem Stick exportiert
- Import Programm: Dieser Button ist nur freigeschaltet, wenn sich auf dem Stick ein Programm zum Importieren befindet. Dieses Programm auf dem Stick ersetzt dann das Programm welches im Feld über den Buttons dargestellt wird.
- Import alle Programme: Dieser Button ist nur freigeschaltet, wenn sich auf dem Stick eine Datei mit allen Programmen zum Importieren befindet.

Alle Buttons werden deaktiviert, wenn der Stick gezogen wird. Im rechten Ausgabefeld erscheinen die Zustände, die vorhanden sind und auch die Ausgeführten Aktionen.

Die Experten-Seite

Zur Einstellung des Datums bzw. der Uhrzeit und zur Einstellung der IP-Adresse wird die Expertenseite benötigt.

[P	Tastatur An Aus
Subnet Mask 0.0.0 IP-Adr. Stellen	
Datum / Uhrzeit	
Uhrzeit Stellen	

Folgende Funktionen sind mit den Buttons hinterlegt:

- IP-Adresse Stellen: Das Control-Panel wird geöffnet um die IpAdresse einzustellen. Genaue Beschreibung weiter unten
- Stellen: Dialog zum Stellen von Uhrzeit und Datum wird geöffnet Beschreibung weiter unten
- Tastatur an: Die Windows-Tastatur wird angezeigt
- Tastatur aus: Die Windows-Tastatur wird nicht mehr angezeigt
- Fertig: Der Dialog wird beendet

IP-Adresse einstellen

Wird der Button gedrückt, wird das Control-Panel und die Tastatur geöffnet

The Tier	<u></u>																
Ċ.	Ö	P			5	L	5	1	8		987	in the second		S	Ć		
Accessibility	Certificates	Date/Time	Device Management	Dialing	Disp	olay	Input I	anel	Inter Opti	net ons	Key	/boari	d	Mo	use		
	82	88		4	1	>	4		9)		C			9		
Network and Dial-up Connections	Owner	Password	PC Connection	Power	Regi Sett	ional tings	Remo Progr	ive ims	Stora Mana	age iger	S	tylus		Syst	tem		
Sounds																	
Sounds				Inpu	t Panel												
Volume & Sounds				Inpu Esc	F1 F2	2 F3	F4 F	5 F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Home	End	Pro
Volume & Sounds				Inpu Esc	F1 F2	2 F3 2 3	F4 F 3 4	5 F6	F7 6	F8 7	F9 8	F10	F11	F12	Home	End	Prop
Sounds				Inpu Esc Tab	F1 F2 q	2 F3 2 3	F4 F 3 4 e r	5 F6 5 t	F7 6 y	F8 7 u	F9 8 i	F10 9 0	F11	F12) ·	Home -	End =	Proj BS
Sounds				Inpu Esc Tab Caps Lock	F1 F2 F1 F2 Q	2 F3 2 3 W 9	F4 F 3 4 e r d f	5 F6 5 t g	F7 6 y h	F8 7 u j	F9 8 i	F10 9 0	F11 0 F	F12) ·	Home -	End =] retr	Pro BS \
Sounds				Input Esc Tab Caps Lock Shift	F1 F2 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2 F3 2 3 W 4 S 4	F4 F 3 4 e r d f c v	5 F6 5 t g b	F7 6 y h n	F8 7 u j m	F9 8 i k	F10 9 0 1	F11 0 F ;	F12) ·	Home - [End =] ret	Proj BS \ urn

Hier muss auf "Network and Dail-up Connections" ein Doppelklick gemacht werden. Alternativ auswählen und "return" auf der Tastatur drücken.

Folgende Ansicht erscheint:

Eile	<u>E</u> dit	<u>V</u> iew	Adva <u>n</u> ced	° <u>°</u> ≣≣													?	×
		<u></u> 1	2															
Make Conne	New ection	DM9CE	1															
					Inpu	t Pan	el											
					Esc	F1	F2 F	=3 F	4 F5	F6	F7	F8	F9	F10 F	=11 F	12 ноп	ne End	Prop
					•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	BS
					Tab	q	w	е	r	t	у	u	i	0	р]]	1
					Caps Lock	a	s	d	f	g	h	j	k	Ι	;	•	ret	urn
					Shift	z	x	с	۷	b	n	m	1	•	1	up		pgup
					Ctrl	win	Alt						ins	del	lt	dn	rt	pgdn

Hier "DM9CE1" auswählen und Doppelklicken oder "return" auf der Tastatur drücken.

3	<u>, </u>														
	'DM9000A ISA Fast Ethernet	Adapter' Settings			OK	ί×									
Make Conne	IP Address Name Servers														
	An IP address can be automatically assigned to this computer. If your network does not automatically assign IP addresses, ask your network administrator for an address, and then type it in the space provided.	Obtain an IP addr Specify an IP addr IP Address: Sybnet Mask: Default Gateway:	ress via D fress	HCP											
		In	nout Par	nel											
		E	sc F1	F2 F	-3 F	4 F5	5 F6	F7	F8	F9	F10 F	11 F	12 Hon	ne End	Prop
		•	` 1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	BS
		т	ab q	w	е	r	t	у	u	i	ο	р]]	N
		Ca	aps ock a	s	d	f	g	h	j	k	Ι	;	'	ret	urn
		sł	hift Z	X	с	۷	b	n	m	1	•	1	up		pgup
		c	tri win	Alt						ins	del	lt	dn	rt	pgdn
	aar Dialag ist ha	lh hintor de		oto	. 4		rot	00	<i>z</i> +	1	n L	00	<u>بر</u>		

Dieser Dialog ist halb hinter der Tastatur versteckt. Man kann ihn, wenn man ihn an dem Blauen Balken oben nimmt neben die Tastatur schieben.

Hier sind die Einstellungen für die IP-Adresse zu machen.

Den Dialog nach Fertigstellung mit "OK" (neben dem X) verlassen. Alle anderen Dialoge mit dem X oben rechts schließen.

Danach ist man wieder auf der Experten-Seite. Allerdings mit eingeschalteter Tastatur.

IP IP DHCP Server IP 0.0.0.0		aw SC	_∃ Ta	asta An	atur 1	ò	x (Tast Ai	tatu us	ır				
Subnet Mask 0.0.0.0 IP-Adr. Stellen	Innu	t Pan	el											
[Datum / Uhrzeit	Esc	F1	F2 F	-3 F	4 F5	5 F6	F7	F8	F9	F10 F	11 F	12 ног	ne End	Pro
Datum	•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	BS
17.09.2015	Tab	q	w	е	r	t	у	u	i	0	р	[]	١
Uhrzeit 🔅 Stellen	Caps Lock	a	s	d	f	g	h	j	k	Ι	;	'	rel	urn
18:37:24	Shift	z	x	с	۷	b	n	m	1	•	1	up		pgu
	Ctrl	win	Alt						ins	del	lt	dn	rt	pgdi

Die Tastatur kann / muss man mit dem Button "Tastatur Aus" wieder verstecken.

Datum und Uhrzeit stellen

Drückt man auf dem Button "Stellen" wird der Dialog zum Uhrzeit stellen und die Tastatur angezeigt. Der Dialog ist halb hinter der Tastatur versteckt und muss mit dem Blauen Balken im Uhren Dialog in den freien Bereich geschoben werden. Danach muss man die Tastatur nochmals einschalten (Button "Tastatur an")

IP	September 2015 K X September 2015 Image: September 2015			_p Ta	asta An	itur		۲	ast Aı	atu us	r				
	11:45:50 AM	Inpu	t Pan	el											
Datum / Uhrze	Time <u>Z</u> one	Esc	F1	F2 F	-3 F	4 F5	F6	F7	F8	F9	F10 F	11 F:	12 ноп	ne End	Pro
Datum	(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, B 💌	•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	BS
17.09.201	Clock for daylight saving	Tab	q	w	е	r	t	у	u	i	0	р]]	1
Uhrzeit	🔅 Stellen	Caps Lock	a	s	d	f	g	h	j	k	Ι	7	•	ret	urn
11:45:50		Shift	z	x	с	۷	b	n	m	r	•	1	up		pgup
		Ctrl	win	Alt						ins	del	lt	dn	rt	pgdr

Jetzt kann die Uhrzeit, Datum und auch gegebenen Falls die Zeitzone eingestellt werden. Den Dialog mit "OK" neben dem X verlassen und die Tastatur wieder ausschalten (Button "Tastatur Aus")

EG – Konformitätserklärung Im Sinne der EG-Richtlinie 89/336/EWG							
Hiermit wird erklärt, dass das bezeichnete Erzeugnis:							
Digitalmessgerät LTG 630 (Elektronik)							
<u>Gerätebeschreibung:</u> Auswertelektronik zur Dichtigkeitskontrolle, aufgebaut in einem Tischgehäuse, Versorgungsspannung 230VAC/50Hz. Netzversorgungsleitung max. 2,5 Meter							
mit der Seriennummer:							
der EG-Richtlinie "Elektromagnetische Verträglichkeit" 92/31/EWG entspricht.							
Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen:							
DIN EN-50081-2 / DIN EN-50082-1							
Voraussetzung für die Einhaltung dieser Erklärung ist die ordnungsgemäße Verwendung des Erzeugnisses, dessen fachgerechter Anschluss an das Niederspannungsnetz sowie die aus- schließliche Verwendung von der DL-Systeme für Messtechnik GmbH zugelassenen externer und interner Komponenten. Dies betrifft im besonderen Messleitungen, Netzversorgungsleitungen, Sensoren, Steuereinheiten u.s.w Der Finalhersteller ist für den weiteren Verwendungszweck sowie die Einhaltung der gültigen Normen und Richtlinien verantwortlich.							
Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller:							
DL-Systeme GmbH							
Steinbeisstraße 32							
73614 Schorndorf							
Tel. 07181/77950							
abgegeben durch:							
Dietmar Lehle							
Schorndorf, Datum							

Steckerbelegung LTG 630

a0	+ 24 VDC		
a9	STOP	INP	
a8	START	INP	
a7	i.O	OUT	
a6	n.i.O.	OUT	
a5	STEMPEL	OUT	
a4			
a3			
a2			
a1	GND		

b0	+ 24 \	/DC	
b9	PGM	128	INP
b8	PGM	64	INP
b7	PGM	32	INP
b6	PGM	16	INP
b5	PGM	8	INP
b4	PGM	4	INP
b3	PGM	2	INP
b2	PGM	1	INP
b1	GND		

Allgemeines :

Die Programmvorwahl 1...255 erfolgt binär. Um z.B. PGM 17 anzuwählen, sind die PIN's b 6 + b 2 mit 24 V (PIN b 0) zu brücken.

Steckverbinder DIN 41622 im Messgeräterack Bezeichnung 20-pol.